




fourstargroup





MODEL: 11225287 / MODELO: 11225287

TV STAND
BASE PARA TELEVISOR

PARTS AND HARDWARE

LISTA DE PARTES Y HARDWARE

NO	HARDWARE LIST LISTA DE HARDWARE	QTY CNT
A	TOP PANEL PANEL SUPERIOR 	1 PC 1 PZ
B	BOTTOM PANEL PANEL INFERIOR 	1 PC 1 PZ
C	BACK PANEL PANEL TRASERO 	1 PC 1 PZ
D	LEG PATA 	2 PCS 2 PZS
E	L - SUPPORT SOPORTE - L 	3 PCS 3 PZS
F	LARGE SCREW TORNILLO GRANDE 	10 PCS 10 PZS
G	SMALL SCREW PEQUEÑOS TORNILLOS 	12 PCS 12 PZS
H	L SHAPE EVA STICKER ETIQUETA ENGOMADA 	2 PCS 2 PZS
I	SQUARE EVA STICKER PLAZA DE EVA STICKER 	2 PCS 2 PZS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

CAUTION :


1. ADULT SUPERVISION IS REQUIRED DUE TO SMALL PARTS. CARE SHOULD BE TAKEN IN THE UNPACKING AND ASSEMBLING OF THIS PRODUCT.
 2. ASSEMBLE ON SOFT SURFACE TO PREVENT DAMAGE TO THE PRODUCT FINISH.
 3. MAKE SURE ALL PARTS ARE INCLUDED BEFORE ASSEMBLING.
- BEFORE YOU BEGIN, PLEASE READ ASSEMBLY INSTRUCTIONS CAREFULLY. FOLLOW STEP BY STEP.

PRECAUCIÓN:

1. SE REQUIERE LA SUPERVISION DE UN ADULTO DEBIDO A LA EXISTENCIA DE PIEZAS PEQUEÑAS. DEBE TENER CUIDADO AL DESEMPACAR Y EN EL MONTAJE DE ESTE PRODUCTO.
2. ENSAMBLELO SOBRE SUPERFICIES SUAVES PARA EVITAR DAÑAR EL ACABADO DEL PRODUCTO.
3. ASEGURESE DE QUE ESTÉN TODAS LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE. ANTES DE COMENZAR, POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE. SEGUIRLAS PASO A PASO.

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED
SCREWDRIVER

HERRAMINETAS DE MONTAJE REQUERIDOS
DESTORNILLADOR




STEP 1

ATTACH LEGS (D) AND BACK PANEL (C) TO TOP PANEL (A) USING LARGE SCREWS (F) AS SHOWN.

PASO 1

FIJE LAS PATAS (D) Y EL PANEL TRASERO (C) AL PANEL SUPERIOR (A) MEDIANTE LOS TORNILLOS GRANDES (F) COMO SE MUESTRA.




STEP 2

ATTACH BOTTOM PANEL (B) TO FINISHED STEP 1 USING L - SUPPORT (E) AND SMALL SCREWS (G) AS SHOWN.

PASO 2

UNA EL PANEL INFERIOR (B) AL PASO 1 TERMINADO UTILIZANDO LOS SOPORTES L (E) Y LOS TORNILLOS PEQUEÑOS (G) COMO SE MUESTRA.





STEP 3

ATTACH L SHAPE EVA STICKER (H) TO THE BOTTOM OF LEGS (D), ATTACH SQUARE EVA STICKERS (I) TO THE BOTTOM OF BACK PANEL (B) AS SHOWN.

PASO 3

ADJUNTAR LA ETIQUETA ENGOMADA (H) A LAS PATAS INFERIORES (D) Y COLOCAR EL CUADRADO ADHESIVO EVA (I) A LA PARTE INFERIOR DEL PANEL POSTERIOR (B) COMO SE MUESTRA.





WIGHT MAXIMUM: 60LBS (27.2KG)

PESO MAXIMO: 60LBS (27.2KG)

This unit is intended for use only with the products and maximum weights indicated. Use with other products or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury. Furniture can tip over or break if improperly moved. Have a friend help to lift and carry the unit to it's new location.

Esta unidad está destinada sólo para su uso con los productos y pesos máximos indicados. Si usted utilice esta mesa con otros productos o de los productos más pesados que el peso máximo indicado, puede causar inestabilidad y puede dar lugar a posibles lesiones. La mesa puede volcarse o romperse si es trasladada indebidamente. Se sugiere tener un amigo para que le ayude a levantar y transportar la mesa a su nueva ubicación.

Do you have any questions? Missing small parts or hardware? If you need assistance with the assembly of your TV STAND please e-mail our Customer Service Department at:

support@fourstari.com or call us at (800) 639-3803 or (508) 473-7688 if calling locally from Massachusetts area

Please include the following information in your email:
 • Where item was purchased • Item, model, style or SKU number listed on instructions or box • Part number, description of the part and quantity needed
 This information will help us get the proper part to you faster

¿Tiene alguna pregunta? ¿Faltan piezas o accesorios pequeños? Si necesita ayuda para ensamblar su BASE PARA TELEVISOR envíenos un correo electrónico a nuestro Departamento de atención al cliente:

ayuda@fourstari.com o llámenos al (800) 639-3803 o (508) 473-7688 si llama desde la zona de Massachusetts Incluya la siguiente información en el correo electrónico:

• Dónde compró el producto • El número de artículo, SKU, estilo, modelo o producto que aparece en las instrucciones o la caja • El número y descripción de la pieza y la cantidad que necesita
 Esta información nos ayudará a enviarle la pieza correcta con mayor rapidez